




电动尾门 (SUV) 安装说明书

适配车型：智能双杆电动尾门适配 16+款丰田 RAV4(4S 专供)

产品编号：PW022434

零件号：5001973

版本：A/1



安装产品前请仔细阅读本安装说明书

电动尾门安装注意事项：

- 1、 为了安全和确保产品正常使用，由销售本产品的专业工作人员或经过培训人员安装，切勿私自拆卸本机，以免造成本产品损坏及事故发生；
- 2、 装车前的注意事项：
 - 1) 与客户沟通：咨询车主尾门是否加装过或改装过，如加装尾灯罩/装饰板/音响等增尾门重量，并告知客户在布线或安装产品部件时有可能钻孔；
 - 2) 启动发动机，检查并确保：汽车各仪表盘针指显示正常及无故障报警，车内门边开关、遥控钥匙按键灵敏并正常使用，尾门开、关状态能在仪表盘上显示等，如发现有异常及时告知客户；
 - 3) 保持发动机开启一段时间，确保电瓶有电以便保证电动尾门能够运行；
 - 4) 关闭发动机，检查并确保：汽车内、外表面完好，原车尾门无左右缝隙大小、高低台阶；
 - 5) 检查并确保该套电动尾门配件清单的种类、数量齐全；
 - 6) 安装人员取下身上所携带的金属物品等硬物；
- 3、 装车中的注意事项：
 - 1) 拆下的汽车组件一定要保管好，对可能刮花原车的地方采用贴美纹纸、隔珍珠棉等方式进行保护；
 - 2) 穿线时，防止尾门/原车线束被划破出现短路的潜在风险；连接线路时，连接头一定要做好绝缘并预留一定的活动空间；各部件需固定牢固；
 - 3) 安装拉线电动尾门的连接档块时，确保能自由活动；
 - 4) 连线顺序：各部件先连接，再连常电，最后插 ECU；
- 4、 汽车的清洁、整理：
 - 1) 安装过程留下的杂物及时处理，不要留在车内；
 - 2) 对汽车内饰、外观有弄脏的，用干净的布清洁干净；
- 5、 汽车启动状态下，请勿插拔各连接部件的接头，以免插拔时损坏原车或部件。

安装说明书免责声明：

- 1、 本安装说明书的图片仅供安装方法参考；
 - 2、 非专业人员或未经培训人员安装的，且未按本安装说明书要求、步骤安装的，出现异常或事故，本公司不负任何责任；
- 本安装说明书最终解释权归广东东箭汽车科技股份有限公司；

电动尾门配件清单：

安装步骤	安装所需配件							
	编号	零件名称	数量	图片	编号	零件名称	数量	图片
安装撑杆	①	撑杆	2		②	上支架(左右对称)	2	
	③	内六角平圆头螺钉 M6_25	2		④	内六角沉头螺钉 M6_20	2	
安装门锁	①	消音盒	1		②	内六角沉头螺钉 M8_25	2	
	③	异型螺栓	2		④	锁扣组	1	
	⑤	下门锁主体安装楔块	2					
线束配件	①	T型线夹	3		②	解码器线束	1	
	③	蜂鸣器	1		④	开关	1	
	⑤	电源配线	1					
安装零部件	①	开关底座	1		②	内六角平圆头螺钉 M6_25	4	
	③	扎带	15		④	中控开关	1	
	⑤	解码器	1		⑥	ECU 组件	1	
	⑦	ECU 支架夹板组件	1		⑧	ECU 支架	1	

电动尾门安装工具清单：


编号	工具名称	数量	图片	编号	工具名称	数量	图片
①	工具箱	1		②	工具刀	1	
③	美纹纸	1		④	电工胶布	1	
⑤	撬板	1		⑥	万用表	1	
⑦	试电笔	1		⑧	斜口钳	1	

主要线束连接说明：

<p>电源线</p>  <p>连接负极、正极</p>	<p>功能开关线</p>  <p>接开关按钮</p>	<p>驱动盒线束</p>  <p>连接驱动盒</p>
<p>电机延长线（右）</p>  <p>连接右撑杆插头</p>	<p>门锁线</p>  <p>转接原车上门锁信号线</p>	<p>驱动盒</p>  <p>控制门锁</p>
<p>电机延长线（左）</p>  <p>连接左撑杆插头</p>		





解码器线束图



安装前请确认车型，区别方案：请检查 A 柱是否有深绿色线和浅绿色线，

1.旧款 RAV4 为低配，即无下图两根原车线

2.16 款 RAV4 车型，即有下图两根原车线的为中高配



注意此两根原车线，若有需按 A 柱接线，没有此线按照本说明书接线

安装步骤一：安装支架、撑杆



安装步骤二：拆装门锁





2.4 **注意** 安装时根据开关门的缝隙上下移动锁扣调整至合适位置;



2.5 把驱动盒用珍珠棉包装好



2.6 如图示意,把驱动盒装进珍珠棉,把拉线露出外面



2.7 把包装好的驱动盒安装在备胎下方,需固定好,防止行车时松动;



2.8 用扎带把圆圈位置的拉线固定好,防止拉线与盖板、钣金摩擦;



2.9 把原车后踏盖复原,安装时此处弧度有干涉需割掉0.5-1MM圆弧即可;



2.10 后踏盖背面两个筋需要切割



2.11 后踏盖朝车头的这个面,以背面两筋为基准进行切割,最少要割低于与两筋相交处的高度



2.12 后踏盖此圆弧平面干涉拉耳,需切割到与竖面平齐




2.13 如图原车后踏盖已拆下,再还原安装即可

安装步骤三：布线、接线



3.1 ECU 上置, 蜂鸣器、开关按钮、负极上置、信号线上置



3.2 把电机线、正极线穿过波纹管



3.3 布线: 把电机线、正极线从尾门装饰板位沿着后门胶条把线引到主驾驶中控台 (虚线)




3.4 连接 ECU, 待所有线束插好, 最后插电源线插头; (插头如前面 ECU 插头说明示意图)



3.5 拆下尾门上盖板, ECU 安装如图示位置
注意如图拍摄角度



3.6 ECU 上置, 注意如图拍摄角度



3.7 安装 ECU: 把 ECU 支架配合夹板夹着原车钣金, 用内六角平圆头螺钉 M6_25 平行拧紧, 再把 ECU 装上用六角平圆头螺钉 M6_25 平行拧紧



3.8 接负极: 在上尾门左侧附近此位置找到原车螺栓柱大概位置;



3.9 接负极: 松动螺母, 卡进负极连接片, 卡紧后再还原拧紧螺母, 注意拍摄角度



3.10 接尾门信号线: 在尾门锁处找到原车信号线插头



3.11 接尾门信号线: 在上门锁位置找到原车门锁信号线插头、拔下, 注意图片拍摄角度



3.12 接尾门信号线: 用我司配的信号线转接头对插, 注意图片拍摄角度



3.13 拆下尾箱内左侧装饰件上的螺钉，并妥善保管



3.14 布正极线：首先把连接正极的延伸线从尾箱内侧穿到后门迎宾踏板处；(虚线)



3.15 布正极线：掀开后门迎宾踏板胶条，正极线由 B 柱内延伸到前门迎宾踏板处；(虚线)



3.16 布正极线：掀开前门迎宾踏板胶条，正极线由此处延伸到驾驶室方向盘左侧；(虚线)



3.17 接正极：方法 1
在驾驶室左边装饰件内找到我们要接的正极电源；(箭头)




3.18 接正极：方法 1
按一下箭头位置，然后扣下此处线盒子




3.19 接正极：方法 1
推一下箭头此处的卡位，然后把灰色塑胶件拆下




3.20 接正极：方法 1
灰色塑胶件已拆下



3.21 接正极：方法 1
撬起白色线盒中间的小横条，目的是方便安装正极端口时卡紧到位



3.22 接正极：方法 1
中间小横条凸起即可；目的是方便安装正极端口时卡紧到位



3.23 接正极：方法 1
当接线插头为接头端子时，可用我司电源配线连此处接正极线；(建议最后通电)




3.24 接正极：方法 2
在驾驶室左边装饰件内找到我们要接的正极电源




3.25 接正极：**方法 2**：当正极线为普通接头时，剥开此处原车白色正极电源线，用我司的正极电源线接驳，用电工胶布包好并固定好；（建议最后通电）



3.26 电动尾门中控开关安装




3.27 接控制信号线：在驾驶室左下角处找到我们要接的线盒子 图中橙色线为我司的灰色线；



3.28 接控制信号线：用我司的灰色线接此处的细红色线，（若原车盒线束不一样，以上往下第二排，左边数起第三根位置），左起第叁根的旁边往右一根是白色线，往右第二根是棕绿色线，图中橙色线为灰色线

3.29 根据车型配置不一致，可根据以下方法找线：

控制信号线：试电笔的夹子头搭铁，试电笔的笔头和所要量的线保持良好接触，此时试电笔灯常亮；手动按下后尾门的按钮，试电笔的灯灭一下；手按着后尾门按钮不放开试电笔的灯常灭；则，此线为控制信号线！




3.30 接 CAN 信号线：在驾驶室 A 柱下角看 CAN 信号大概位置；（中高配解码器）

2.31 特别说明：由于车的配置不相同，信号线的颜色也不尽相同，可以按照以下方法查找开锁信号线和状态信号线；

1.开锁信号线：试点笔的夹子头搭铁，试电笔的笔头和所量线保持良好接触，此时试电笔的灯不亮，按下后尾门的按钮试电笔灯闪烁一下，连续按后尾门的按钮试电笔的灯连续闪；则，此线为开锁信号线！

2.状态信号线：试电笔的夹子头搭铁，试电笔的笔头和所量线保持良好接触，原车门锁打开时试电笔灯是灭的，手动把原车二级锁扣上试电笔常亮；则，此线为状态信号线！




3.32 接 CAN 信号线：深绿是 CANH 接我司绿色，浅绿是 CANL 接我司绿黑；（中高配解码器）



3.33 解码器线束：原车方向盘中控台处拆下（箭头）；（低配解码器）



3.34 接原车 OBD 接头，（低配解码器）



3.35 用我司绿色线接第一排从右到左第三根线，用我司绿黑色线接第二排从右为左第三根线，请注意视角（低配解码器）



3.36 中控开关：安装尾门开关位置，低配没有按钮可以拆开装；

安装步骤四：安装零部件、还原内饰



4.1 安装蜂鸣器 :与 ECU 接头对接 ,并把蜂鸣器装在上门锁钣金内空旷处



4.2 安装按钮开关 :此处拆下原车塑料件



4.3 安装按钮开关 :用我们配的开关底座装上 ,然后开关按钮装上



4.4 检查安装的螺钉是否全部锁紧 ,检查所有拆卸的装饰件是否全部锁紧 ,安装完成。

电动产品使用说明书(新增页)

产品编码: PW022434

产品名称: 智能双杆电动尾门适配 16+款丰田 RAV4(4S 专供) 5001973 **请以此份为准;**

按说明书区分丰田 RAV4 的配置, 不同配置按下接线! 丰田 RAV4 中高配解码器接线如下所示:

		T 型线夹	3	
1 接 CAN 信号线 在驾驶室 A 柱下角看 CAN 信号大概位置;	2 接 CAN 信号线 深绿是 CANH 接我可绿色, 浅绿是 CANL 接我可绿黑;			

丰田 RAV4 低配解码器接线如下所示:

3 解码器线束: 原车方向盘中控台处拆下 (箭头); 接原车 OBD 上的 CAN 线和电源线;	4 将我可绿色线接第一排从右往左数第三根线 (即箭头向下所指位置), 我可绿色线接第二排从右往左数第三根线 (即箭头向上所指位置), 请注意视角。	5 中控开关: 安装尾门开关位置, 低配没有按钮可以拆开装;

补充后踏盖切割说明

后踏盖背面两个圆需要切割	后踏盖靠车头的那个圆, 以背面圆为基准进行切割, 最少要割低于与两踏板相交处的高度	后踏盖此圆靠平面干涉拉高, 需切割与平面平齐





本安装说明书所有权归广东东箭汽车科技股份有限公司所有，未经本公司预先书面同意，严禁复制全部或部分内容作为商业用途。

地 址：广东省佛山新城乐从大道西B333号

邮 编：528000

电 话：0757-28082164/28082629

网 址：www.dongjiancorp.com